

ORAMA

Fönstret

Monteringsanvisning Dörr

Kontrollera att där finns material bakom hålet där infästningsskruven skall sitta mellan översta gångjärnsparet. Om inte fäll in en kloss



Lyft i karmen i hålet och justera in den med hjälp av dom förmonterade karmhysorna. Skruva fast den med den skruv väggen kräver. Klossa vid nedersta gångjärnsparet (Observera att klossning skall göras endast på aluminiumdelen) och sätt i infästningsskruven mellan det översta gångjärnsparet.

Häng i dörrarna och efterjustera med hjälp av infästningsskruven och eventuellt en extra pallningsbricka vid nedersta gångjärnsparet.

Här skall
infästnings
skruven
sitta

ORAMA
Fönstret
LYSEKIL - SWEDEN
Stadsvägen 2 • 452 55 Lysekil
Tel: 0523-146 72 • Fax: 0523-146 73
info@orama.se • www.orama.se

När det gäller dörr med
säkerhetspaket. Spanjolett med
hakkolvar klossas det även bakom
slutbleck i aluminiumdelen

Här skall det
klossas i
aluminiumdelen

