

# ORAMA

## Fönstret

### Monteringsanvisning Pardörr



Kontrollera att där finns material bakom hålet där infästningsskruven skall sitta mellan översta gångjärnsparet. Om inte fäll in en kloss



Lyft i karmen i hålet och justera in den med hjälp av dom förmonterade karmhysorna. Skruva fast den med den skruv väggen kräver. Klossa vid nedersta gångjärnsparet (Observera att klossning skall göras endast på aluminiumdelen) och sätt i infästningsskruven mellan det översta gångjärnsparet.

Häng i dörrarna och efterjustera med hjälp av infästningsskruven och eventuellt en extra pallningsbricka vid nedersta gångjärnsparet.

Här skall  
infästnings  
skruven  
sitta



Här skall det  
klossas i  
aluminiumdelen

